



Signalisierung der SEEasy Komponenten

Signalisierung SEAeasy Wandleser

| Bedeutung (Bemerkung / Hinweis) | Signalisierung (akustisch & optisch) | Zeit → |
|---|--------------------------------------|---|
| Normalbetrieb (nur wenn Signalisierung aktiv ist) | LED | |
| Zutritt gewährt (Philosophie Focus / Standard ohne akustische Signalisierung) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Zutritt verweigert (keine Rechte vorhanden oder Zutritt ist zeitlich limitiert) (Philosophie Focus / Standard ohne akustische Signalisierung) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Freepass aktiv (nur wenn Signalisierung aktiv ist) | LED | |
| Freepass-Fenster öffnen (Philosophie Focus / Standard ohne akustische Signalisierung) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Freepass-Fenster schliessen (Philosophie Focus / Standard ohne akustische Signalisierung) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Startup (Ertönt nach einschalten der Spannung) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Synchronisation zwischen Sicherheitsleser + Aktiv-Antenne | LED | Wiederkehrend |
| Programmiermodus aktiv | LED | Wiederkehrend alle 0.3 Sekunden |
| Zutritt bei Bauzeitschliessung wurde gewährt (nur FocusPro) | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |



Signalisierung SEAeasy Mutationsleser (nur FocusPro)

| Bedeutung (Bemerkung / Hinweis) | Signalisierung (akustisch & optisch) | Zeit |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Mutationsleser ist mit Schliessanlage verbunden Farbe ist einstellbar, Details siehe Bedienungsanleitung Mutationsleser | LED | |
| Mutation wird ausgeführt | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | Wiederkehrend alle 1 Sekunden |
| | LED | Wiederkehrend alle 0.5 Sekunden |
| Mutation erfolgreich durchgeführt | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Mutation fehlgeschlagen | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Startup <i>(Ertönt nach einschalten der Spannung)</i> | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |
| Identifizieren der angeschlossenen Aktiv-Antenne | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | Wiederkehrend 5x |
| Synchronisation zwischen Mutationsleser + Aktiv-Antenne | LED | Wiederkehrend |
| Programmiermodus aktiv | LED | Wiederkehrend alle 0.3 Sekunden |
| Mutationsleser ist nicht mit Schliessanlage verbunden | LED | |
| Interner Fehler 1 | LED | Wiederkehrend alle 0.5 Sekunden |
| Interner Fehler 2 | LED | Wiederkehrend |
| Interner Fehler 3 | hoch | |
| | mittel | |
| | tief | |
| | LED | |



