


SEAEasy Access - Mechanikmodul

Das Mechanikmodul deckt zusätzlich zu den Grundfunktionalitäten vom SEAEasy Access die folgenden Punkte ab:

- **Daten Export** - Schliesspläne können als Schliessplanmatrix exportiert werden
- **Berechtigungen** - Zusätzliche Reiter in den Detailansichten, worin ersichtlich ist, welcher Zylinder mit welchem Schlüssel geöffnet werden kann
- **Fremdanlagen verwalten** - Komponenten und Schlüssel von einem Dritthersteller können erfasst und mitverwaltet werden.

Daten Export


Bei den Medien / Komponenten steht die Funktion **Schliessplan** zur Verfügung.



The screenshot shows the 'SEAEasy access - Medien' window. The 'Datei' menu is open, and the 'Schliessplan' option is highlighted with a red box. Below the menu, a table lists various media items with columns for Symbol, Mediumscode, Fortlaufende Nr., Bezeichnung, Service-Funktion, Benutzer, Nachname, Vorname, and Personengruppe.

Symbol	Mediumscode	Fortlaufende Nr.	Bezeichnung	Service-Funktion	Benutzer	Nachname	Vorname	Personengruppe
	1000		PR-KEY	Keine				
	1001		00	Keine				
	1002		012	Keine				
	1003		01	Keine				
	1004		01	Keine				
		1 02						
	1005		03	Keine				
	1006		03	Keine				
	1007		03	Keine				
	1101		B2-CARD	Keine				
	1102		B2-CARD	Keine				
	1103		B2-CARD	Keine				
	1201		EH-CLIP	Keine				
	1202		EH-CLIP	Keine				

Durch klicken auf das Icon **Schliessplan** erscheint die Druckoptionsmaske, in welcher das gewünschte Ergebnis eingestellt werden kann



The 'Schliessplan drucken' dialog box contains the following options:

- Druckoptionen:**
 - Rauplan Konzeptplan
 - Objektseiten/Debitoren anzeigen:
 - Gliederung:
 - Leere Seiten entfernen:
 - Gliederungsebene: Liegenschaft
 - Leere Bezeichnungen entfernen:
 - Papierformat: A4
- Vorhandene Gliederungen:** Liegenschaft, [DefaultProperty/Na...]
- Zu druckende Gliederungen:** Liegenschaft
- Buttons: Drucken, Abbrechen




In der daraus resultierten Schliessplanmatrix erscheinen alle Überschriften nur in Deutsch.



Berechtigungen

In der Detailansicht bei den Medien ist im Reiter **Mechanischer Zylinder** ersichtlich, welche Zylinder mit dem ausgewählten Schlüssel mechanisch geöffnet werden können.




SEEasy access - Medien

Medien

Symbol	Mediumscode	Fortlaufende Nr.	Bezeichnung	Service-Funktion	Benutzer	Nachname	Vorname	Personengruppe												
	1000		PR-KEY	Keine																
	1001	00		Keine																
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="margin-right: 10px;">Informationen</div> <div style="margin-right: 10px;">Berechtigte Komponenten</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Mechanischer Zylinder</div> <div style="margin-right: 10px;">Zuweisungen</div> <div style="margin-right: 10px;">Optionen</div> <div style="margin-right: 10px;">Jobs</div> <div>Transaktionen</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Link</th> <th>Position</th> <th>Türnummer</th> <th>Raumbezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Z1</td> <td>A-1.1</td> <td>Eistellhallentor Türe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Z1</td> <td>A0.1</td> <td>Hauseingang</td> </tr> </tbody> </table>									Link	Position	Türnummer	Raumbezeichnung		Z1	A-1.1	Eistellhallentor Türe		Z1	A0.1	Hauseingang
Link	Position	Türnummer	Raumbezeichnung																	
	Z1	A-1.1	Eistellhallentor Türe																	
	Z1	A0.1	Hauseingang																	
	1002		012	Keine																
	1003		01	Keine																
	1004		01	Keine																
			1 02																	
	1005		03	Keine																
	1006		03	Keine																
	1007		03	Keine																
	1101		B2-CARD	Keine																
	1102		B2-CARD	Keine																

Angemeldet als: sea Schliessanlage: 80004 Demo Vision Standard SEA Schliess-Systeme AG +41 (0)31 915 20 20 www.sea.ch SEP nicht angeschlossen

In der Detailansicht bei den Komponenten ist im Reiter **Mechanischer Schlüssel** ersichtlich, mit welchem Schlüssel der ausgewählte Zylinder mechanisch geöffnet werden kann.



SEEasy access - Mechanik

Komponenten


Symbol	Position	Tür Nr.	Raumbezeichnung														
	Z1	A-1.1	Eistellhallentor Türe														
<div style="display: flex; border-bottom: 1px solid #ccc;"> <div style="margin-right: 10px;">Angaben</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;">Mechanischer Schlüssel</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Link</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Fortlaufende Nr.</th> <th>Benutzer</th> <th>Nachname</th> <th>Vorname</th> <th>Personengruppe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>00</td> <td></td> <td></td> <td>Moser</td> <td>Ruedi</td> <td>Geschäftsleitung</td> </tr> </tbody> </table>				Link	Bezeichnung	Fortlaufende Nr.	Benutzer	Nachname	Vorname	Personengruppe		00			Moser	Ruedi	Geschäftsleitung
Link	Bezeichnung	Fortlaufende Nr.	Benutzer	Nachname	Vorname	Personengruppe											
	00			Moser	Ruedi	Geschäftsleitung											
	Z1	A0.1	Hauseingang														
	01	A0.2	Büro 1														
	01	BK1	BK1 Büro														
	03	BK2	BK2 Wohnung														
	03	A1.1	Wohnung														
	02	A1.2	Archiv Büro 1														

Angemeldet als: sea Schliessanlage: 80004 Demo Vision Standard SEA Schliess-Systeme AG +41 (0)31 915 20 20 www.sea.ch SEP nicht angeschlossen




Fremdanlagen verwalten

Im Backstage Bereich des SEAEasy Access unter **Schliessanlage** können Schliessanlagen als Fremdanlagen eigenhändig eröffnet und anschliessend verwaltet werden.



The screenshot shows the 'SEAEasy access - Mechanik' interface. On the left is a blue navigation sidebar with options like 'Einstellungen', 'Import/Export', and 'Schliessanlage'. The main area is titled 'Schliessanlage' and contains two columns: 'Verfügbare Schliessanlagen' with a list of systems (including 'F124455 Test System') and 'Aktuelle Schliessanlage' with details for 'F124455 Test System'. A red box highlights the 'Fremdanlage eröffnen' button in the 'Verfügbare Schliessanlagen' section.

Als Resultat wird eine Schliessanlage ohne jegliche Medien und Komponenten generiert. Auf dieser Basis kann eine mechanische Fremdschliessanlage aufgebaut werden.



The screenshot shows two overlapping windows. The background window is 'SEAEasy access - Mechanik', displaying a 'Komponenten' list with 'Mechanik' selected. The foreground window is 'SEAEasy access - Medien', showing a toolbar with various media management functions and a table with columns for 'Symbol', 'Mediumscode', 'Fortlaufende Nr.', 'Bezeichnung', 'Benutzer', 'Nachname', 'Vorname', 'Personengruppe', and 'Menge'.

